

Easy Charge

Systemy bezgotówkowe



Kompaktowy rozmiar i prosty wygląd
zapewniające znakomitą wydajność

Urządzenie do dotadowywania kart, kluczy i znaczników

Oparty na technologii transmisji Mifare®, dzięki niewielkim rozmiarom i prostej konstrukcji, EasyCharge nadaje się do montażu w każdym miejscu: centra handlowe, hale sportowe, lotniska, dworce kolejowe, salony gier, biura, bary i kawiarenki internetowe. Mocna obudowa, wzmocnione zamki i zabezpieczenia sprawiają, że maszyna jest odporna na potencjalne wtłamanie i próby manipulacji. EasyCharge wyposażony jest również w czytelny wyświetlacz, który pokazuje dostępny kredyt podczas operacji dotadowania.

Funkcje

- System składa się z jednostki centralnej i głowicy czytającej połączonych za pomocą "inteligentnego" kabla koncentrycznego (patent)
- Głowica odczytująca wyposażona w trzy diody LED zgodne ze standardem EVA-CVS (czerwona, żółta i zielona), sygnał dźwiękowy wskazujący wynik operacji oraz interfejs pracujący w podczerwieni dla gromadzenia danych z systemu
- Jednostka CPU posiada porty USB i RS232 służące do wykonywania aktualizacji oprogramowania, konfiguracji systemu, pobierania danych audit/log i połączenia z komputerem
- Poręczny alfanumeryczny wyświetlacz (2 linie po 16 znaków)
- Wewnętrzny włącznik
- Różne sposoby montażu: na ścianie (z opcjonalnym zestawem EasyUp), do blatu, na ścianie z użyciem 3 kołków rozporowych, do podłogi na specjalnej podstawie (opcjonalnie)

Możliwość wyposażenia EasyCharge w:

- Czytnik banknotów NV9 USB+ lub NV10 USB+
- Głowicę Moon (do akceptacji kluczy/znaczników)
- Głowicę Sky (do akceptacji kluczy/kart/znaczników)
- Wrzutnik monet RM5 HD – wersja B
- Głowicę Galaxy (z kartą działającą w trybie tap & go (zbliżeniową) i kluczykiem/znacznikiem)
- system EuroKey Next (niekompatybilny z POS i drukarką)
- Drukarkę termiczną
- POS

Funkcje

- Zarządzanie 3 kodami bezpieczeństwa (operator, lokalizacja, maszyna)
- Zarządzanie maksymalną wartością dotadowania
- Możliwość ustawienia maksymalnej kwoty akceptowanej przez czytnik banknotów
- Zarządzanie listami kart/kluczy/znaczników
- Zarządzanie bonusami
- Zarządzanie danymi księgowymi
- Zarządzanie konfiguracją urządzeń peryferyjnych
- Aktualizacja oprogramowania on-line
- Zarządzanie językami
- Export danych z audytu w różnych formatach
- Równoległe zarządzanie wrzutnikiem monet

Narzędzia

- Program konfiguracyjny UNICO
- Karta z oprogramowaniem (kod RFT-CARD-SW)
- Oprogramowanie do odczytywania logów i audytów (kod RFT-AUDIT-SW)
- Klucz programujący i klon klucza programującego
- Klucz audytowy



Akcesoria dodatkowe

- Personalizowane karty, klucze i znaczniki
- Kabel USB
- Błat/Podstawa
- Programowane zamki
- Zestaw montażowy EasyUp
- Stalowe pręty zabezpieczające

Dane techniczne

	Easy Charge	Easy Charge na blacie
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	257 x 471 x 353 mm	257 x 1.435 x 353 mm
Waga	22,8 Kg	40,8 Kg
Zasilanie	230 Vac - 50 Hz	230 Vac – 50 Hz
Pobór mocy	60 VA max	60 VA max
Temperatura pracy	0 ° ÷ 50 °C	0 ° ÷ 50 °C

Pojemność - monety

	1 €
Cash Box	1,000

Pojemność - banknoty

	5 €
NV9 USB	600
NV10 USB	400